スーパーフォグジェッター SFC-104 取扱説明書

R00


このたびはスーパーフォグジェッター SFC -104 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性格、性能を十分ご理解の上、 適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い申し 上げます。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

[同梱内容、各部の名前]


下記の部材がすべてそろっているか確認してください。



[組立に必要な工具] +ドライバーx1 ※本機には付属しません


[組立手順]

1. スタンドの組立(図1を参照ください)
M8x25のボルト、スプリングワッシャ、ワッシャ、ナット各4個を、フレームベースから取り外します。マストパイプの①φ24の穴が前を向くようにフレームベースに取り付け、ボルト4本を、付属の13mmスパナ2本を使用して締めつけます。次に、+コネジ2本を取り外します。水タンクステーを取り付け、+コネジ2本を+ドライバーを使用して締め付けます。



2.ファンヘッドの取り付け、ケーブルの接続(図2を参照ください)マストパイプの上にファンヘッドを差し込み、ネジで止めます。

次にマストパイプに固定されている白い水量調整バルブのツマミ上下のスクリュー2本をドライバーで取り外し、バルブのふたを外します。このとき、ゴムリングを図2の高さに調整してください。 水中ポンプから出ているポンプケーブル下をパイプの一番下の③ φ40の穴から入れてパイプに通し、一番上の② φ20穴から出します。先端のコネクタはポンプケーブル上のコネクタを使って接続します。コネクタは差し込んだ後、ロックダイヤルを回してロックします。その後コネクタを② 20穴の中に入れ、ゴムグロメットでふたをします。



3.ホースの接続

(図3を参照ください)

まず、ファン部から出ているジャ バラホースの中にはφ8のホース が2本入っています。

これらのホースをジャバラホース ごとパイプ前面上部の① φ24の 穴に入れ、パイプを通し、短い方 のホース(青)を④水量調整バル ブのふたを外した楕円穴から出し ます。長い方のホース(黒)はパ イプ前面下部の③ φ40の穴から 出します。

次に、水中ポンプから出ている68 のホースをパイプ前面下部の③ φ40の穴に入れ、④水量調整バ ルブのふたを外した楕円穴から 出します。

φ8のホース2本は水量調整バル ブ上下の継手に接続します。接 続は止まるまで差し込みます。

最後に、水量調整バルブふたを 閉め、ふたをネジで止めます。こ のときにパイプ内でホースが折れ ないように注意してください。


4. タンクの取り付け(図4を参照く ださい)

タンクをフレームベースの上に置 きます。水中ポンプをタンクの底 へ吸盤で固定します。ポンプケー ブル、φ8のホースはフロートバル 水タンクふた ブの動きを邪魔しないことを確認 してください。

次に、水タンクカバー板を上下の ツメをはめ込んで取りつけます。 ポンプケーブル、φ8のホースをふ たではさまないように、ふた後部 のU字部分を通るようにまとめ、 ふたを閉めます。黒色ゴムリング を押し下げるとふたの脱落防止 になります。


5. ハンドルの取り付け(図4を参 照ください)

最後に、マストパイプ後部にハン ドルを装着します。ネジ4本を+ド ライバーを使用して締めつけます。



ハンドル マストパイプ

水タンクふた 後部U字部分



下部穴

図4

A タンクステーツメーこ タンクをはめこむ

C タンクステーツメ

[運転準備]

設置する際は必ず平坦な場所に設置し、前輪にストッパー をかけ、必要に応じて車止めをしてください。

(屋外での使用の場合、雨天時は必ずファン及びミストを停 止させ、コンセントを抜き、屋内に入れてください。感電、 ▲ 危険 |漏電の恐れがあります。

> 子供が本機に触れることがないよう、また事故防止のため、 運転中は本機から1m以内の範囲に人が立ち入らないよう にしてください。

強風時は転倒の恐れがありますので、本機を使用しない でください。

水タンクに、水を入れます。方法は2通りあります。

運転中に水タンクが空にならないように常に注意してくださ |い。水中ポンプの故障の原因となります。

1. 水道直結 タンクの裏の給水口タケノコにφ15水道ホー ス(お客様でご用意ください)を差し込み、付属のホースバ ンドで止めます。水道の蛇口を開け、水を入れます。 2.水タンクに直接水を入れる方法 水タンクのふたを開け、

直接水を入れてください。 3.コンセントプラグをAC100V に差し込んでください。 50/60Hz共用です。

緑色のアース線をアースへ接続してください。

4.薬液等を使用する場合は、ミスト回転プレート材質(ABS) 樹脂)を侵さない薬液とその濃度を選定してください。

[運転方法]

ファンモータ部分に3つのスイッチがあります。

1.ファン風速切り替えスイッチ

時計回りに $0(停止)\rightarrow 1(弱)\rightarrow 2(中)\rightarrow 3(強)の順で変化します。$

- 2.ミストon-offスイッチ
- 3.首振りon-offスイッチ
- ※ 2.ミストon-offスイッチと3.首振りon-offスイッチは1.風速切り替えスイッチでファンが回っているときのみ動作します。

マストの裏にある水量調整バルブで噴霧量を無段階に調整できます。

とくに60Hzで運転する場合、床がぬれたり、水滴が飛ぶ場合があります。その場合は水量調節バルブを絞る方向で調節してくださ

「ファン正面・背面グリル(ガード)の中へ指を入れないでください。また正面・背面グリル(ガード)を外して運転しないでください。回 転する羽根部でケガをする恐れがあります。

またミストプレート・安全カバー(ガード)の中へ指を入れないでください。また安全カバー(ガード)を外して運転しないでください。回 ⚠危険 転するミストプレート部でケガをする恐れがあります。

屋外での使用の場合、雨天時は必ずファン及びミストを停止させ、コンセントを抜き、屋内に入れてください。感電、漏電の恐れ があります。

使用後の取り扱い

停止するときは風速切り替えスイッチを0(停止)に回します。


水道の元栓を閉じてください。

水タンクから水を抜いてください。水タンクの中に手を入れ、底部にあるドレンキャップを反時計回りに回して外すと水抜きが出来 ます。

一普段のご使用前には水タンク内の水を抜き、新しい水道水を入れてご使用ください。

水タンク内に残ったまま1日以上放置すると水タンク内の水質が悪化している可能性があります。

使用しない時は屋内で保管してください。本機が雨に濡れたまま使用すると漏電・感電する恐れがあります。



えスイッチ	1(弱)	2(中)	3(強)
回転数min ⁻¹	1310	1340	1380
風量 m³/min	約102	約110	約120
回転数min ⁻¹	1240	1460	1550
風量 m³/min	約95	約123	約135
	回転数min ⁻¹ 風量 m ³ /min 回転数min ⁻¹	回転数min ⁻¹ 1310 風量 m³/min 約102 回転数min ⁻¹ 1240	回転数min ⁻¹ 1310 1340 風量 m³/min 約102 約110 回転数min ⁻¹ 1240 1460

[保守、点検について]

↑ 危険 本機の保守・点検を行う場合は本機のスイッチを「切」にしてさらにコンセントを抜いてから作業を行ってください。 1.水タンクの清掃

水タンクは常に清潔を保つよう定期的に清掃してください。清掃する際は水中ポンプを水タンクから取り外してください。

- 2. 電装関係の点検
- (1)キャブタイヤコード、コンセント、本機各部の端子に緩みがないか点検してください。
- (2)モータ、コンセントなどが水にぬれた場合、十分に乾燥させ絶縁抵抗をチェックしてください。
- (3)モータが吸湿してそうなときは絶縁抵抗が規定値以上あるかどうかチェックしてください。500Vメガテスタにて1MΩ以 上必要です。
- 3. 付属品の点検

仕様


キャブタイヤコード、ミストチューブなどに摩耗、破損、水漏れがないか点検してください。異常がある場合は、ただちに修 理、交換してください。

- 4. サーマルブレーカーはポンプが過負荷になった場合や、電源に異常が
- ある場合などで保護装置として作動します。3分ほどで温度が下がりますので

作動原因を取り除き、ボタンが飛び出している場合押して復帰させてください。

5. 輸送時などファンヘッドを取り外す際は本機のスイッチを「切」にして、 ファン正面のホースコネクタ(青)と(黒)、さらに組立手順2のポンプ

ケーブルコネクタを取り外し、ファンヘッドを上方に引き抜きます。



スーパー工業株式会社

本社:大阪支店 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 〒566-0052 TEL(072)653-2721 FAX(072)653-2354

東京支店 東京都江戸川区中央4丁目15-13 〒132-0021 TEL(03)3653-2411 FAX(03)3653-2420

札幌営業所 札幌市白石区菊水7条1丁目1-24 〒003-0807 TEL(011)823-3661 FAX(011)823-3666

広島営業所 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23 〒811-2205 TEL(082)208-4885 FAX(082)208-4886

大阪工場 大阪府摂津市鳥飼本町2丁目2-48 〒566-0052 TEL(072)654-3990 FAX(072)653-2912

名古屋営業所 愛知県名古屋市緑区野末町208 〒458-0915 TEL(052)626-3701 FAX(052)626-3702

福岡営業所 福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8 〒811-2205 TEL(092)622-6273 FAX(092)622-6279

サービス工場 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目1-7 〒566-0052 TEL(072)653-2721 FAX(072)653-2354

1.保証の内容製品を構成する純正部品に、材料又は製造上の不都合が生じた場合、この保証書に示う期間と条件に従って、無償修理致します。(以下この無償修理を保証修理といいます。)保証修理は部品の交換、あるいは補修により行います。また、取り外した不都合部品はスーパー工業㈱の所有となります。

:保証期間 保証修理の受けられる

年間以内といたします

る期間は製品を引き渡した日より起算し

らのに起因する不具合は保証修理致しません。 社の「取扱説明書」に示す正しい取扱い操作や日常・定期点検方法・禁止事項・保管方法をらず、それが原因で生じた故障と認められた場合。 社が示す使用の限度を越える使用。

ご提示なき場合は保証しかねる場合があります 保証の請求には、必ず本証書をご提示く ご使用の前に取扱説明書をよく読んでください

トや危険粉塵を含む環境や放射線に被/ 理者の健康を害するおそれがあるため、 ※セスグ 練様は、

パとうございました。 stは日本国内で使用され このたびはスーパーフォグジェッターをお買い上げいただきまして、ありが 下記記載の製品について本書記載内容で保証いたします。なお、この保証書1 る場合に適用いた

W

H

"

╆

K

ポ[°]ンプ[°]ケーフブ

匨

#5		Ø₩.	お	客様			納入店名	
機種・品番	保証期間	納入年月日	二任所	お名前	電話番号	住所・店名		
SFC-104	製品引渡し日より起算し1年間	平成						华墨
		井						
		Я						
		В						

バス・ロストではままが、それが原因で生じた故障と認められた場合。 オ以外で危険粉塵を含む環境や、放射線に被曝した恐れのある環境等で使用もしくは保管され 修理者の健康を害する恐れがある為、修理はお受けできません。 示すものの費用は負担いたしません。 ③アスペストや危険粉塵を含む環境や、放射線に被曝した恐た機械は、修理者の健康を害する恐れがある為、修理はお受(2)次に示すものの費用は負担いたしません。損傷部品を紛失された場合の修理費用。不具合による休業保証・レンタル料・電話代等二次的損失。下記に示す消耗部品及び油脂類等。
 各フィルタエレメント・ランプ・計器類・ノズル・パッキン・ゴムホ・ツール等及びこれに類する消耗部品。 ノズル・パッキン・ゴムホ

ご使用のスーパーフォグジェッターに 次の事を確認の上、販売店又は、弊 (1)型式名と機番 (2)ご使用 (4)故障状況(水を吸わない、圧

ーについてわからない事や故障が生じた時に、 、弊社までお問い合わせください。 使用状況(どんな時に) (3)ご使用時間 、圧力が上がらない、モータが始動しない等)

無料修理規定

フォグシステムR03 SQS-SE-07-02F01

安全に使用していただんために

本製品は、本書に記載した使用方法に従ってお使いいただく限り、お客様には十分満足いただけるものと信じております。 本書に従わなかった場合、重大な事故の原因になります。

本書中、および本製品に貼付した警告表示で使用している安全標識と 意味はつぎのとおりです。

40



誤った取扱いをした時に、使用者が死亡又は 重傷を負う可能性が高いものを示す内容です



誤った取扱いをした時に、使用者が死亡又は 重傷を負う可能性が想定される内容です。



誤った取扱いをした時に、使用者が障害を負う 可能性が想定される内容および物的損害の発生 が想定される内容です。

●本書中で **八危険** 士

注意を怠った場合には、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が高いので必ずお守りくだ ▲ 警告 が付いた記載事項は、取扱い上特に重要な注意事項で

に記載した事項でも、状況によっては重大な事故に結びつく可能性が 必ず守ってくださ あります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので ▲洋部 □ なお、

あらゆる環境下における運転・点検・整備のすべての危険を予測することはで 当社は、

したがって、本書や当製品に明記されている警告は、安全のすべてを網羅したものでは、 ありません。

きません。

本書に書かれていない運転・点検・整備を行った場合、安全に対する配慮が必要です。 取扱店とよくご相談ください。

↑允儉

フォグシステム R03

- ご使用ください。 注意事項をご確認の上、 すべての危険、警告、
- っかりした場所 床面のし、 本機は水平な場所に設置し、動き出さないような措置をしてください。 で、建物や、設備から1m以上離して使用してください。
- 本機のまわりに引火物を置かないで下さい。また、引火物が充満するような場所で使用しないで
- 降雨や雷鳴時は屋外での作業には使用しないでください。感電や落雷の危険があります
- 本機を使用中、異常を感じたら直ちに機械の使用を中止してください。 回転部分のカバー類を取り外したまま絶対に使用しないでください。
- 運転中は回転部分に絶対に近づかないようにしてください。ファンなどの回転部分に手や身体、
 - **衣服などが巻込まれて、けがをするおそれがあります。**

 - 本機は吊り上げないで下さい。本機の落下につながり大変危険です。 改造は絶対にしないでください。又、本機付属品は、磨耗や破損等が認められる場合には、 に当社販売店まで相談してください。

| | | |

かかった時は乾いた布でよく拭き、 本機に水や油などがかからないようにしてください。 乾燥させてください。

- フォグノズル、吐出ホースなどの接続はゆるんだり、外れたりすることのないように確実に接続 してください。
 - 運転中は、吐出ホースを引っ張らないでください。
- 本機の前方 lm 以内に人が入らないようにしてください。
- 本機の出口付近は高圧水が噴霧されますので、むやみに身体を近づけないでください。

●洪製

フォグシステム R03

- 本機のまわりをよく見て安全を確認してください。 運転中は、
- 吐出された水を飲用などに用いないでください
- 本機の 衛生上、必ず水道水を使用してください。またゴミ等を吸いますと、故障の原因となり、 能力の低下及び損傷につながりますので注意してください。
 - 海水など不純物の混入した水を使用すると故障の原因になります。 工業用水
- 冬期、凍結の恐れのある場合は必ず水抜きの作業を行ってください。ポンプが凍結しますと重大 吸水温度は最高 40°Cまでです 本機使用の推奨温度は0°C~40°Cまでです。
 - 冬期、水抜きを忘れ、凍結をしていると思われるときは、ぬるま湯等で水中ポンプ及び配管ほか 付属品の氷を溶かしてからご使用ください。むりに原動機を起動させますと故障の原因となりま な故障の原因となります。
- 空運転は絶対にしないでください。通常始動後約 10 秒程度で吸水をします。それ以上(最大 20
- 秒間) たっても吸水しない場合は異常です。運転を中止して原因を調べてください。 本機の点検、整備、調整を行う場合必ず原動機を停止させ圧力を抜いた後に熱部の冷却等を確認 し安全に作業を行ってください。
- 日常点検、整備を必ず行い本機を常に良好な状態にしておいてください。不具合がある状態や問
- 題のある状態で操作すると、ケガをしたり本機が故障する原因となります。 アスペストや危険粉塵を含む環境や放射線に被曝した恐れのある環境等で使用もしくは保管された機械は、修理者の健康を害する恐れがある為、修理はお受けできません。

●洪學

無理に動かさないで首振り運転をさせて戻してくだ 横を向いているファンを正面に向ける場合は、

無理に動かすと内部部品が破損する場合があります

いいと

SQS-SE-07-02E02

八危険

- が行ってください。 (電気工事士) 次側配線は、
- 18~28 条により 無 ・必ずアース線(緑色又は黄/緑)を接地してください。(電気設備技術基準 接地工事を行ってください。)
 - ・ケーブルを踏んだりひっぱったり、上に物をのせたりせず大切に扱ってください。 ・アース線をガス管に接続しないでください。火災、爆発の原因になります

加工しな

また、

- ブルが損傷している場合は、そのまま使用しないでください。 や通電部分(各種装置、ケーブル、コンセントなど)に、水がかからないようにして いでください。火災、感電の原因になります。
 - ・本機や通電部分(各種装置、ケ
- ください。また、濡れた手で通電部分をさわらないでください。 電源が切られていない状態で、点検、整備をしないでください。感電のおそれがあり、非常に危険 です。必ず本機スイッチを切(OFF)にし、さらにコンセントを抜いてから作業してください。

▲警告

- 本機のタイマーや電子機器を焼損させますので ・エンジン溶接機など正弦波でない電源は、 使用しないでください。
- ・昇圧器などのトランス類は使用しないでください。故障や発火、発熱、焼損の原因になります。 ・運転中、および停止直後はモータ本体や、周辺が熱くなっていますから、手や肌が 触れないようにしてください。
- 外す時は電源を切り、 外さないでください。 専用の漏電遮断器を必ず取り付けてください。 ・スイッチ、又は電磁開閉器周りのカバーは、 さらに元電源を切ってください。

▲注意

・運転中、停電または故障などで電源が切れた時は、本機のスイッチを必ず切(OFF)にしてください。 ・指定の電圧・周波数で使用してください。電気部品の損傷につながります。